

## 目 次

1. 概 要	1
2. 形式表示内容	2
3. 仕 様	3
4. 外形寸法図	4
5. 内部構造図	5
6. 性能曲線	6-7
7. 形式表示内容 (LV付)	8
8. 外形寸法図 (非常降下弁付)	9
9. 内部構造図 (非常降下弁付)	10
10. 取扱上の注意	11
11. ポンプの取付	12
12. 配 管	12
13. 作 動 油	13
14. 試運転前の確認事項	13

























